



© 2011 Hasbro, Inc. Marvel Super Hero character likenesses and copyright © of the Topi Limited. All rights reserved.



USER GUIDE



P. 2	製品の特長 (PRODUCT FEATURES) LEDライトアップ機能について LED発光機能
P. 3	A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS LEDライトアップ機能について LED発光機能
P. 4	B. ASSEMBLING THE FIGURE STAND 台座について 組み立て
P. 5	C. INTERCHANGEABLE HEADS 差し替え用ヘッドについて 可替換頭部
P. 6	E. INTERCHANGEABLE CHEST ARMORS 差し替え用胸部アーマーについて 可替換胸部
P. 7	F. ATTACHABLE SHOULDER WEAPONS 肩部の武器の機能について 可替換武器
P. 8	H. SHOULDER AND ARM MOVEMENT 肩部の可動について 可替換手動活動
P. 9	J. LEG MOVEMENT 脚部の可動について 可替換活動
P. 10	K. WAIST MOVEMENT 腰部の可動について 可替換活動
P. 11	L. FOOT MOVEMENT 足の可動について 可替換活動
P. 12	注意事項 (WARNING) 注意 注意

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED発光機能

BACK 裏面

Details of the back of the helmet are shown. Back of the helmet is shown. Back of the helmet is shown.

• Uncover and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG13/AG13, 1.5V) are included. 電池は付属品として提供されています。新しい電池を挿入して使用してください。
• Activate the light-up function by toggling the on/off switch. 電源スイッチでON/OFFの切り替えができます。可替換武器はLED発光機能。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

BACK 裏面

Detach the back armor part as shown. 裏面の装甲パーツを指して取り外してください。裏面の装甲パーツを取り外してください。

• Uncover and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG13/AG13, 1.5V) are included. 電池は付属品として提供されています。新しい電池を挿入して使用してください。
• Activate the light-up function by toggling the on/off switch. 電源スイッチでON/OFFの切り替えができます。可替換武器はLED発光機能。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

BACK 裏面

Detach the forearm armor (shown). 前腕の装甲パーツを指して取り外してください。前腕の装甲パーツを取り外してください。

• Uncover and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG13/AG13, 1.5V) are included. 電池は付属品として提供されています。新しい電池を挿入して使用してください。
• Activate the light-up function by toggling the on/off switch. 電源スイッチでON/OFFの切り替えができます。可替換武器はLED発光機能。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

BACK 裏面

Detach the back armor part as shown. 裏面の装甲パーツを指して取り外してください。裏面の装甲パーツを取り外してください。

• Uncover and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG13/AG13, 1.5V) are included. 電池は付属品として提供されています。新しい電池を挿入して使用してください。
• Activate the light-up function by toggling the on/off switch. 電源スイッチでON/OFFの切り替えができます。可替換武器はLED発光機能。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

B. ASSEMBLING THE FIGURE STAND | 台座について | 組み立て

Attach the pole onto the base as shown. 台座の支柱を台座に差し込んでください。台座の支柱を差し込んでください。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

SCREWDRIVER ねじ回し

Don't use other figure stands with this figure. 他社のフィギュアスタンドは使用しないでください。このフィギュアは、付属のスタンドのみで使用できます。他のフィギュアスタンドを使用すると、フィギュアが壊れる可能性があります。

A screwdriver will come with this figure. ねじ回しは付属品として提供されています。このフィギュアは、付属のスタンドのみで使用できます。他のフィギュアスタンドを使用すると、フィギュアが壊れる可能性があります。

D. INTERCHANGEABLE REPULSOR PALMS AND GAUNTLETS | 差し替え用前腕アーマー/ハンドパーツについて | 可替換手動パーツ

Attach the repulsor palm and gauntlet as shown. 前腕の装甲パーツを指して取り付けます。前腕の装甲パーツを指して取り付けます。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

The shoulder armor contains a joint and can adjust its position when posing. 肩の装甲は関節があり、ポーズに合わせて調整できます。肩の装甲は関節があり、ポーズに合わせて調整できます。

C. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドについて | 可替換頭部

Attach the head as shown. 頭部を指して取り付けます。頭部を指して取り付けます。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

The LED light-up head and the helmet have Rhodes head light-up function attached onto the figure. LED発光ヘッドとヘルメットは、フィギュアにLED発光機能を取り付けます。LED発光ヘッドとヘルメットは、フィギュアにLED発光機能を取り付けます。

G. ARTICULATED SHOULDER-MOUNTED MACHINE GUN | 肩部のマシンガンについて | 可替換肩銃

Attach the articulated shoulder-mounted machine gun as shown. 肩に可動式マシンガンを取り付けます。肩に可動式マシンガンを取り付けます。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

The machine gun can be rotated over the shoulder up to 270°. マシンガンは肩から最大270度回転できます。マシンガンは肩から最大270度回転できます。

E. INTERCHANGEABLE CHEST ARMORS | 差し替え用胸部アーマーについて | 可替換胸部

Attach the chest armor as shown. 胸部の装甲パーツを指して取り付けます。胸部の装甲パーツを指して取り付けます。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

The normal chest armor and the battle-damaged chest armor can be attached onto the figure. 通常の胸部装甲と戦闘ダメージを受けた胸部装甲は、フィギュアに取り付けます。通常の胸部装甲と戦闘ダメージを受けた胸部装甲は、フィギュアに取り付けます。

H. SHOULDER AND ARM MOVEMENT | 肩部の可動について | 可替換手動活動

The arm can be raised up to 75°. 腕は最大75度まで上げられます。腕は最大75度まで上げられます。

90°

The arm can now be raised sideways by up to 90°. 腕は最大90度まで横方向に上げられます。腕は最大90度まで横方向に上げられます。

F. ATTACHABLE SHOULDER WEAPONS | 肩部の武器の機能について | 可替換武器

Detach the top cover (1) and the front cover (2) from the shoulder. 肩の上部カバー(1)と前面カバー(2)を取り外してください。肩の上部カバー(1)と前面カバー(2)を取り外してください。

Complete as shown. 完成品として提供されています。

Attach the shoulder weapon as shown. 肩に武器を取り付けます。肩に武器を取り付けます。

J. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 可替換活動

The leg can be raised up to 150°. 脚は最大150度まで上げられます。脚は最大150度まで上げられます。

40°

The leg can be bent backward up to 150°. 脚は最大150度まで後ろ向きに曲げられます。脚は最大150度まで後ろ向きに曲げられます。

I. EXTENDED ARM AND SHOULDER MOVEMENT | 肩の手動可動について | 可替換手動活動

The arm can be raised by up to 80°. 腕は最大80度まで上げられます。腕は最大80度まで上げられます。

110°

Don't pull down the arm with excessive force. 腕を強く引っ張らないでください。腕を強く引っ張らないでください。

K. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 可替換活動

The waist can be rotated by up to 70°. 腰は最大70度まで回転できます。腰は最大70度まで回転できます。

70°

Extend the foot by pulling them down slightly for better posing. 足を伸ばすために、足を少し引っ張ってください。足を伸ばすために、足を少し引っ張ってください。

J. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 可替換活動

The leg can be extended for better movement. 足を伸ばすことで動きやすくなります。足を伸ばすことで動きやすくなります。

70°

The leg can be moved to prevent posing within 90°. 足を90度以内で動かすことでポーズを防ぎます。足を90度以内で動かすことでポーズを防ぎます。

CAUTION | 注意 | 注意

The figure is heavy in weight. Please handle with care. 本製品は重いので、取り扱いにはご注意ください。本製品は重いので、取り扱いにはご注意ください。

Be careful of sharp edges on the armor. 装甲の鋭い角に注意してください。装甲の鋭い角に注意してください。

WARNING | 注意 | 注意

WARNING

Don't mix old and new batteries. 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

Batteries installation and parts assembly should be done by adults. 電池の取り付けとパーツの組み立ては大人にのみ行ってください。電池の取り付けとパーツの組み立ては大人にのみ行ってください。

Please change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage in the product and its electricity system. Batteries are not included. 電池を定期的に交換し、電池の状態を確認してください。電池の漏れは製品の損傷や電気システムの原因となります。電池は付属品として提供されません。電池を定期的に交換し、電池の状態を確認してください。電池の漏れは製品の損傷や電気システムの原因となります。電池は付属品として提供されません。

ライトアップに関する注意

LED発光機能は電池で稼働します。電池の残量がなくなるとLED発光機能は停止します。LED発光機能は電池で稼働します。電池の残量がなくなるとLED発光機能は停止します。

LED発光機能は電池で稼働します。電池の残量がなくなるとLED発光機能は停止します。LED発光機能は電池で稼働します。電池の残量がなくなるとLED発光機能は停止します。

LED発光機能は電池で稼働します。電池の残量がなくなるとLED発光機能は停止します。LED発光機能は電池で稼働します。電池の残量がなくなるとLED発光機能は停止します。